

SE | Vieser Line skötsel­anvisning



Rengör Vieser Line så här

1. Lyft Vieser Line silgaller ur ramen med hjälp av lyft­verktyget.
2. Avlägsna överflödig smuts från ramen.
3. Lösgör vattenlåset från golvbrunnen genom att lyfta i det blåa handtaget.
4. Om vattenlåset i golvbrunnen saknar handtag, grip tag i vattenlåsets underdel. Böj nedre kanten något i riktning mot avloppsröret och lyft ut vattenlåset medan du lutar det.
5. Vattenlåset kan sitta fast hårt om det inte har lossats på länge.
6. Flödesstyrningen för vattenlåsets sidoanslutningar kan också lösgöras för rengöring.
7. Rengör golvbrunnens vattenlås och golvbrunnen omsorgsfullt, och skölj rent.

Efter rengöring

8. Kontrollera att vattenlåsets grå läpptätning sitter på plats och fukta den, t.ex. med såpvatten.
9. Fäst vattenlåset i golvbrunnen på nytt och kontrollera att det sitter korrekt. Kom också ihåg att sätta tillbaka flödesstyrningen i vattenlåset.
10. Sätt tillbaka Vieser Line silgaller på sin plats.

Lukt kan tränga upp ur golvbrunnen

- Om vattenlåset inte sitter på sin plats ordentligt.
- Om vattenlåsets tätning är skadad.
- Om golvbrunnen är smutsig.

Rengöring av Vieser Line silgaller

- Rengör Vieser Line silgaller på båda sidorna och lösgör fastsittande smuts.
- Rengör plåtgallret från eventuell fet smuts genom att gnida lätt.
- Kalkfläckar avlägsnas enklast med svagt surt rengöringsmedel.

Golvbrunnen bör rengöras om vattenflödet blir långsammare eller om lukt börja tränga upp ur golvbrunnen. **Vi rekommenderar rengöring minst en gång om året.**

Det är möjligt att byta silgaller i efterhand på Vieser Line golvbrunn. Se alla galleralternativ: www.vieser.se.

Det finns ett specialvattenlås tillgängligt som reservdel till Vieser Line golvbrunn, och detta bör man använda om golvbrunnen endast används sporadiskt eller i liten omfattning. Vieser One och Vieser specialvattenlås förhindrar att avloppet torkar och avlägsnar eventuell dålig lukt.