

Vieser matala korokerengas Vieser låg modell förhöjningsring Vieser low model extension ring

Asennusohjeet

Vieser-matala korokerengas sopii kaikkiin mustiin Vieser-lattiakaivoihin ja korokerenkaisiin. **HUOM!** Matalan korokerenkaan päälle ei ole mahdollista asentaa toista korokerengasta.

1. Tarkista, että kaivon tiiviste on puhtas ja paikallaan.
2. Paina matala korokerengas kaivoon vinossa asennossa. Liukuaine helpottaa asennusta.
3. Korokerengas on paikallaan, kun valkoinen tukirengas on kauttaaltaan kaivon tiivisteeseen alapuolella.
4. Tee pintavalu/tasoitekerros.
5. Poista sininen valusuoja.
6. Vedeneristysvaiheessa kiinnitä vedeneristyslaippa korokerenkaaseen harmaalla kiilarenkaalla.
7. Käytä valkoista ritiläkantta apuna asennuksessa.

Tyyppihyväksyntä edellyttää, että kaikki tuotteet ovat samaa Vieser-tuotesarjaa.

Monteringsanvisning

Vieser-låga förhöjningsring passar till alla Vieser-golvbrunnar och förhöjningsringar. **OBS!** Det går ej att montera en förhöjningsring på en låg modell förhöjningsring.

1. Kontrollera att golvbrunnens tätningsring är ren och rätt monterad.
2. Tryck den låga förhöjningsringen snett ned i golvbrunnen. Använd glidmedel för att underlätta monteringen.
3. Förhöjningsringen är rätt monterad när den vita stödringen ligger helt under brunnens tätningsring.
4. Lägg ut avjämningsmassa.
5. Avlägsna det blåa skyddsloket.
6. Då tätskiktet appliceras, fäst brunnsmanchetten i förhöjningsringen med den gråa klämringen.
7. Använd den vita silen till hjälp vid monteringen.

Typgodkännandet förutsätter att alla produkter är av samma Vieser-produktserie.

Installation instructions

Vieser-low extension rings are compatible with all black Vieser-floor drains and extension rings.

NOTE! It is not allowed to install an extension ring on top of a Vieser low model extension ring.

1. Check that the gasket of the drain is clean and properly in place.
2. Press the low extension ring at an oblique angle into the drain. Using a lubricant facilitates installation.
3. The extension ring is properly installed when the white support ring is throughout under the drain gasket.
4. Do the surface grouting.
5. Remove the blue protective cover.
6. While installing waterproofing membrane, fix the membrane flange to the extension ring using the grey clamping ring.
7. Use the white grating to facilitate this installation.

Type approval requires all products to be of the same Vieser product line.