

Vieser gulvsluk vedlikeholdsveiledning



Rengjør gulvsluken

- Ta vannlåsen ut av gulvsluken ved å løfte i det blå håndtaket
- Dersom sluken ikke har vannlås med håndtak, tar du tak i nedre del av vannlåsen. Bøy den nedre kanten litt mot utløpsrøret og løft vannlåsen på skrå ut.
- Vannlåsen kan sitte fast dersom det er lenge siden den sist ble tatt ut og rengjort.
- Rengjør gulvsluken og slukens vannlås grundig og skyll dem.

Etter rengjøringen

- Kontroller at vannlåsens O-ringspakking er på plass og fukt den med f.eks. litt såpevann.
- Fest vannlåsen i gulvsluken igjen og kontroller at den er skikkelig på plass. Husk også å sette sprutdemperen tilbake i vannlåsen.
- Sett Vieser slukrist tilbake i ristkasseten

Lukt kan komme opp av gulvsluken

- Dersom vannlåsen ikke er skikkelig på plass.
- Dersom o-ringspakkingen på vannlåsen er ødelagt.
- Dersom gulvsluken er skitten.

Rengjøring av Vieser slukristen

- Rengjør Vieser slukristen på begge sider og fjern smuss som har satt seg fast.
- Fjern eventuelt fastgrodd smuss fra den rustfrie stålrusten ved å skrubbe lett.
- Alle flekker fjernes best med et surt rengjøringsmiddel. Vi anbefaler å rense sluken minst én gang i året.

Vieser
 Ecodrain AS
 Borgundfjordvegen 147
 NO-6017 Ålesund